

## Ein Klimaregler auf Mikroprozessorbasis



 THERMO KING  
*ClimaAIRE*<sup>TM</sup>  
TOTAL CLIMATE CONTROL

- Einfache Bedienung
- Vier Betriebsmodi: Belüften, Kühlen, Heizen und Automatik
- Gebläsedrehzahl
- Klappensteuerung Frischluft/Umluft
- Vereisungsschutz
- Kompressorüberwachung
- Alarmanzeige



## ClimaAIRE™ : Technische Daten

### AUSGÄNGE

- Anzahl der Ausgänge: 7; max. 700 mA
- 3 für Gebläsedrehzahl (0/1 oder PWM)
  - Kompressorkupplung
  - Zusatzpumpe
  - Heizmagnetventil (PWM)
  - Frischluftklappe (0/1)

### EINGÄNGE

- Innentemperatur
- Vereisungstemperatur
- Min. Außentemperatursignal
- Druckschalter (Hoch- und Niederdruck)

### STROMVERSORGUNG


- 10-35 V DC max. 100 mA
- Betriebstemperatur:  
-30 °C - 80 °C

### ANWENDUNG

- In HVAC-Anlagen
- Einstellbereich  
17 °C - 27 °C

### ABMESSUNGEN Millimeter

Breite	152 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	60 mm



### Weltweite Kundendienstorganisation

Zusätzlich zu den hervorragenden Geräten stehen Thermo-King-Kunden weltweit hochqualifizierte Mitarbeiter der Kundendienstorganisation zur Verfügung. Sie erwarten ein erstklassiger Service in den von uns autorisierten Wartungswerkstätten und eine große Auswahl an Originalersatzteilen. Die Mechaniker, die Sie bedienen, werden direkt in unserem Werk ausgebildet.

### Zusammenfassung der Gewährleistung

Die Bedingungen der eingeschränkten, ausdrücklichen Thermo-King-Garantie sind auf Anfrage erhältlich.

Bei Basisgeräten gewähren wir 1 Jahr Garantie vom Tag der Inbetriebnahme an auf Materialschäden und Herstellungsmängel. Die Garantie gilt nur für Ersatzteile und Arbeitszeit.

Der Hersteller trägt keine Verantwortung und haftet weder vertraglich noch im Rechtsstreit (einschließlich Fahrlässigkeit) für jegliche spezielle, mittelbare oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Verletzung oder Beschädigung von Fahrzeugen, Ladegut oder Personen, die durch den Einbau oder die Verwendung eines der betreffenden Thermo-King-Produkte oder aufgrund dessen mechanischen Versagens entstehen.

**Thermo King**  
World Headquarters  
Minneapolis, MN U.S.A.  
Tel.: 1 952 887 2200  
Fax: 1 952 887 2529

**Thermo King**  
Asia Pacific  
Hongkong, VR China  
Tel.: 852 2507 9100  
Fax: 852 2827 5159

**Thermo King**  
do Brasil  
Campinas, Brasilien  
Tel.: 55 19 745 6400  
Fax: 55 19 245 1106

**Thermo King**  
Europe  
Galway, Irland  
Tel.: 353 91 751 231  
Fax: 353 91 751 911

**Thermo King**  
Europe  
Kolin, Tschechische Republik  
Tel.: 420 321 757 111  
Fax: 420 321 757 170

Änderungen vorbehalten.

## Thermo King Corporation

### Ingersoll-Rand Company

www.thermoking.com

Monivea Road, Mervue,  
Galway, Irland.

Zoning Zaventem Zuid, Mercuriusstraat 24,  
B-1930 Zaventem, Brüssel, Belgien.

